

# **Bertocco**

**AIR BRAKE DIVISION**



2005

## **COMPARAZIONE CODICI CROSS REFERENCE LIST**



Settembre 2004 - Copyright by Bertocco s.r.l.

Si riserva a termine di legge la proprietà del presente catalogo alla bertocco s.r.l.  
con divieto di riprodurlo o comunicarlo, anche parzialmente senza autorizzazione.

*According to the law, the property of the present catalog is reserved to bertocco s.r.l.  
with prohibition of reproduction or communication, also partially, without authorization.*

**IMPIANTI FRENANTI**  
***AIR BRAKE SYSTEMS***

Costruttori impianti frenanti - Bertocco S.r.l.  
 Cross list Air brake manufacturers - Bertocco S.r.l.

<b>KNORR - BREMSE</b>	<b>BERTOCCO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
295554	<b>C 4742000</b>	Brake chamber 20"	Brake chamber 20"
295555	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
11115230000	<b>V 1070000</b>	Valvola scarico rapido	Quick release valve
12516160000	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
12520160000	<b>C 4742000</b>	Brake chamber 20"	Brake chamber 20"
12524160000	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
12530170000	<b>C 4743000</b>	Brake chamber 30"	Brake chamber 30"
AC 151A	<b>V 2080000</b>	Riduttore di pressione 7,5 bar	Pressure limiting valve 7,5 bar
AC 151B	<b>V 2080010</b>	Riduttore di pressione 6 bar	Pressure limiting valve 6 bar
AC 151C	<b>V 2080041</b>	Riduttore di pressione 5 bar	Pressure limiting valve 5 bar
AC 175C	<b>D 1920090</b>	Valv.adattatrice 1:5	Adaptor valve 1:5
AC 253BK	<b>V 1100000</b>	Doppia valv.d'arresto	Double check valve
AC 320B	<b>C 4111003</b>	Cilindro 125x70	Brake actuator 125x70
AC 321A/334B	<b>C 4111000</b>	Cilindro 125x70	Brake actuator 125x70
AC 324C	<b>C 4100053</b>	Cilindro 115x64	Brake actuator 115x64
AC 336A	<b>C 4140000</b>	Cilindro 140x80	Brake actuator 140x80
AC 354B	<b>C 4070001</b>	Cilindro 125x120	Brake actuator 125x120
AC 356C	<b>C 4070011</b>	Cilindro 125x100	Brake actuator 125x100
AC 360PA	<b>C 4040000</b>	Cilindro 100x55	Brake actuator 100x55
AC 361PA	<b>C 4050000</b>	Cilindro 125x65	Brake actuator 125x65
AC 370	<b>C 4780000</b>	Cil.doppio 125-115 x 70	Spring brake cylinder
AC 375A	<b>C 3200000</b>	Cilindro freno motore	Operating cylinder
AC 390PBX	<b>C 4010000</b>	Cilindro freno motore	Operating cylinder
AC 396B	<b>C 3970000</b>	Cilindro freno motore	Operating cylinder
AC 398A	<b>C 4000000</b>	Cilindro freno motore	Operating cylinder
AC 399A	<b>C 3990000</b>	Cilindro freno motore	Operating cylinder
AC 422/424	<b>G 2051000</b>	Giunto fisso motrice Cuna	Palm coupling CUNA-truck
AC 426AB	<b>G 2061000</b>	Giunto fisso semirim.Cuna	Palm coupling CUNA-semitrailer
AC 450	<b>G 2041000</b>	Giunto mobile rimor. Cuna	Palm coupling CUNA-trailer
AC 465A	<b>G 2031000</b>	Giunto mobile tratt. Cuna	Palm coupling CUNA-truck
AC 474AA	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
AC 475AA	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
AC 476BA	<b>G 5500011</b>	Giunto ISO rimorchio giallo	Palm coupling ISO yellow-trailer
AC 477BA	<b>G 5500010</b>	Giunto ISO rimorchio rosso	Palm coupling ISO red-trailer
AC 570A	<b>D 1600001</b>	Valvola rele'	Relay valve
AC 586A	<b>D 1600000</b>	Valvola rele' doppio comando	Double relay valve
AC 656A	<b>C 5000001</b>	Convert. pneumoidraulico	Air over hydraulic cylinder
AC 771D	<b>V 1083000</b>	Presa di controllo M.22	Test connector M.22
AC 784B	<b>V 1080000</b>	Presa di controllo M.16	Test connector M.16
AC 784D	<b>V 1083000</b>	Presa di controllo M.22	Test connector M.22
AC 972A	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
AE 1201	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve ( engine stop)
AE 4105	<b>V 1100000</b>	Doppia valvola d'arresto	Double check valve
AE 5102	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
BFM 121 BK	<b>C 4940190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
BFM 121 B XK	<b>C 4940190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
BFM 121 BY	<b>C 4941190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
BFM 121 CY	<b>C 4941180</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
BFM 122 BK	<b>C 4945190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
BFM 200	<b>C 4835000</b>	Cilindro a molla 20/24"	Spring brake cylinder 20/24"
BFM 240	<b>C 4845000</b>	Cilindro a molla 24/24"	Spring brake cylinder 24/24"
BFM 300	<b>C 4865000</b>	Cilindro a molla 30/30"	Spring brake cylinder 30/30"
BR 1306	<b>M2690000</b>	Correttore Manuale	Load Apportioning Valve
BS 3251	<b>C 4751400</b>	B/C per freni a disco 14"	B/C air brake disc 14"
BS 3300	<b>C 4751600</b>	B/C per freni a disco 16"	B/C air brake disc 16"
BS 3350	<b>C 4751800</b>	B/C per freni a disco 18"	B/C air brake disc 18"
BS 3404	<b>C 4752000</b>	B/C per freni a disco 20"	B/C air brake disc 20"
BS 3453	<b>C 4752200</b>	B/C per freni a disco 22"	B/C air brake disc 22"

Costruttori impianti frenanti - Bertocco S.r.l.  
 Cross list Air brake manufacturers - Bertocco S.r.l.

<b>KNORR - BREMSE</b>	<b>BERTOCCO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
BS 3509	<b>C 4752400</b>	B/C per freni a disco 24"	B/C air brake disc 24"
BS 7303	<b>C 4771605</b>	Bielem.frenat.per freni disco membr.membr	Spring brake act.for air disc brake diaph.diaph
BS 9304	<b>C 4761605</b>	Cilindro molla per freni disco 16/24"	Spring brake act. air brake disc 16/24"
BS 9404	<b>C 4762005</b>	Cilindro molla per freni disco 20/24"	Spring brake act. air brake disc 20/24"
BX 3419	<b>C 4742000</b>	Brake chamber 20"	Brake chamber 20"
BX 3538	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
BX 3607	<b>C 4743000</b>	Brake chamber 30"	Brake chamber 30"
BX 9502	<b>C 4845000</b>	Cilindro a molla 24/24"	Spring brake cylinder 24/24"
BX 9504	<b>C 4855000</b>	Cilindro a molla 24/30"	Spring brake cylinder 24/30"
BY 3107	<b>C 4220070</b>	Attuatore 9"	Brake chamber type 9"
BY 3151	<b>C 4190200</b>	Attuatore 10,5"	Brake chamber type 10,5"
BY 3201	<b>C 4240200</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 12"
BY 7226	<b>C 4940190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
BY 7238	<b>C 4945190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
BY 8214	<b>C 4941180</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
BZ 3106	<b>C 4220000</b>	Attuatore 9"	Brake chamber type 9"
BZ 3217	<b>C 4240000</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 9"
BZ 3374	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
BZ 7354	<b>C 4825000</b>	Cilindro a molla 16/24"	Spring brake cylinder 16/24"
BZ 7451	<b>C 4835000</b>	Cilindro a molla 20/24"	Spring brake cylinder 20/24"
BZ 7536	<b>C 4845000</b>	Cilindro a molla 24/24"	Spring brake cylinder 24/24"
BZ 7589	<b>C 4855000</b>	Cilindro a molla 24/30"	Spring brake cylinder 24/30"
BZ 7652	<b>C 4865000</b>	Cilindro a molla 30/30"	Spring brake cylinder 30/30"
BZ 9317	<b>C 4825000</b>	Cilindro a molla 16/24"	Spring brake cylinder 16/24"
BZ 9442	<b>C 4835000</b>	Cilindro a molla 20/24"	Spring brake cylinder 20/24"
BZ 9646	<b>C 4865000</b>	Cilindro a molla 30/30"	Spring brake cylinder 30/30"
CP 4A	<b>D 1135000</b>	Distr.a pedale	3 way valve ( engine stop)
DR 4204	<b>V 6090017</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
DR 4228	<b>V 6090080</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
DR 4230	<b>V 6090045</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
DR 4233	<b>V 6090010</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
DR 4234	<b>V 6090050</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
DR 4236	<b>V 6090070</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
DR 4240	<b>V 6090055</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
DR 4241	<b>V 6090068</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
DR 4307	<b>V 6090155</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
DR 4331	<b>V 6090170</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
DR 4341	<b>V 6090150</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
DR 4342	<b>V 6090140</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
DR 4344	<b>V 6090160</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
DR 4350	<b>V 6090180</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
DR 4352	<b>V 6090165</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
EE 1100	<b>V 6800000</b>	Valvola spurgo manuale	Manual drain valve
EF 105AX	<b>C 4190200</b>	Attuatore 10,5"	Brake chamber type 10,5"
EF 105BY	<b>C 4191180</b>	Attuatore 10,5"	Brake chamber type 10,5"
EF 105HY	<b>C 4191200</b>	Attuatore 10,5"	Brake chamber type 10,5"
EF 120AB	<b>C 4240000</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 12"
EF 120HX	<b>C 4240200</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 12"
EF 120P	<b>C 4240000</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 12"
EF 166AAK	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
EF 1AK	<b>4990011</b>	Forcella foro	Yoke hole
EF 206AAK	<b>C 4742000</b>	Brake chamber 20"	Brake chamber 20"
EF 246AAK	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
EF 2AK	<b>4990021</b>	Forcella asola	Yoke button hole
EF 306AAK	<b>C 4743000</b>	Brake chamber 30"	Brake chamber 30"
EF 90AB	<b>C 4220000</b>	Attuatore 9"	Brake chamber type 9"

Costruttori impianti frenanti - Bertocco S.r.l.  
 Cross list Air brake manufacturers - Bertocco S.r.l.

<b>KNORR - BREMSE</b>	<b>BERTOCCO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
II 40100F	<b>ZA0390</b>	Filtro Essiccatore	Air Dryer Cartridge
KRA 1899	<b>010 3292</b>	3 vie orientabile	Female adaptors - tiltable 3 way
KRA 6803	<b>010 9251</b>	Gomito femmina per innesto	Female adaptors for plug-in- elbow
KRA 6804	<b>010 9361</b>	3 vie femmina per innesto	Female adaptors for plug-in- elbow 3 way
KRA 6805	<b>010 9351</b>	3 vie femmina per innesto	Female adaptors for plug-in- elbow 3 way
KRA 6816	<b>010 2211</b>	Gomito per innesto	Fittings for plug - in elbow
KRA 6824	<b>010 2213</b>	Gomito per innesto	Fittings for plug - in elbow
KRA 6826	<b>010 2212</b>	Gomito per innesto	Fittings for plug - in elbow
KRA 6833	<b>010 9252</b>	Gomito femmina per innesto	Female adaptors for plug-in- elbow
KRA 6834	<b>010 9362</b>	3 vie femmina per innesto	Female adaptors for plug-in- elbow 3 way
KRA 6835	<b>010 9352</b>	Gomito femmina per innesto	Female adaptors for plug-in- elbow
KRA 6836	<b>010 2214</b>	Gomito per innesto	Fittings for plug - in elbow
KRA 6838	<b>010 9452</b>	4 vie femmina per innesto	Female adaptors for plug-in- elbow 4 way
KRA 6840	<b>010 2216</b>	Gomito per innesto	Fittings for plug - in elbow
KRA 6991	<b>010 2311</b>	Gomito per innesto	Fittings for plug - in elbow
KRA 6992	<b>010 2215</b>	Gomito per innesto	Fittings for plug - in elbow
KRA 7010	<b>010 1211</b>	Innesto	Plug in
KRA 7012	<b>010 1213</b>	Innesto	Plug in
KRA 7014	<b>010 1214</b>	Innesto	Plug in
KRA 7016	<b>010 1215</b>	Innesto	Plug in
KRA 7017	<b>010 1216</b>	Innesto	Plug in
KRA 7201	<b>010 1017</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7203	<b>010 1018</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7205	<b>010 1201</b>	Diritto di congiunzione	Connection fittings straight
KRA 7210	<b>010 1011</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7212	<b>010 1013</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7214	<b>010 1014</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7216	<b>010 1015</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7217	<b>010 1016</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7223	<b>010 1028</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7225	<b>010 1202</b>	Diritto di congiunzione	Connection fittings straight
KRA 7226	<b>010 2202</b>	Gomito di congiunzione	Connection elbow
KRA 7230	<b>010 1021</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7232	<b>010 1023</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7234	<b>010 1024</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7236	<b>010 1025</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7237	<b>010 1026</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7300	<b>010 1101</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7302	<b>010 1103</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7304	<b>010 1104</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7305	<b>010 1301</b>	Diritto di congiunzione	Connection fittings straight
KRA 7306	<b>010 1105</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7307	<b>010 1106</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7323	<b>010 1038</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7325	<b>010 1203</b>	Diritto di congiunzione	Connection fittings straight
KRA 7330	<b>010 1031</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7332	<b>010 1033</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7334	<b>010 1034</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7336	<b>010 1035</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7337	<b>010 1036</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7363	<b>010 1048</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7365	<b>010 1204</b>	Diritto di congiunzione	Connection fittings straight
KRA 7370	<b>010 1041</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7372	<b>010 1043</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7374	<b>010 1044</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7376	<b>010 1045</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7377	<b>010 1046</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7445	<b>010 1205</b>	Diritto di congiunzione	Connection fittings straight

Costruttori impianti frenanti - Bertocco S.r.l.  
 Cross list Air brake manufacturers - Bertocco S.r.l.

<b>KNORR - BREMSE</b>	<b>BERTOCCO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
KRA 7446	<b>010 1055</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7447	<b>010 1056</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7456	<b>010 1065</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7457	<b>010 1066</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7465	<b>010 1206</b>	Diritto di congiunzione	Connection fittings straight
KRA 7477	<b>010 1076</b>	Terminale diritto	Straight fitting
KRA 7605	<b>010 1251</b>	Innesto	Plug in
KRA 7607	<b>010 1252</b>	Innesto	Plug in
KRA 7608	<b>010 1253</b>	Innesto	Plug in
KRA 7693	<b>010 1402</b>	Diritto Orientabile	Straight adaptors crossing fittings
KRA 7726	<b>010 9631</b>	Diritto Orientabile	Straight adaptors crossing fittings
KRA 7730	<b>010 1322</b>	Diritto Orientabile	Straight adaptors crossing fittings
KRA 7731	<b>010 1321</b>	Diritto Orientabile	Straight adaptors crossing fittings
KRA 7745	<b>010 1261</b>	Dado	Nut
KRA 7746	<b>010 1262</b>	Dado	Nut
KRA 7747	<b>010 1263</b>	Dado	Nut
KRA 7748	<b>010 9762</b>	Dado senza o-ring	Nut without o-ring
KRA 7749	<b>010 9763</b>	Dado senza o-ring	Nut without o-ring
KRA 7776	<b>V 1080000</b>	Presa di Controllo	Test Connector
KRA 7777	<b>V 1083000</b>	Presa di Controllo	Test Connector
KRA 7808	<b>010 2273x</b>	Gomito orientabile	Tiltable elbow
KRA 7809	<b>010 2274x</b>	Gomito orientabile	Tiltable elbow
KRA 7823	<b>010 9241</b>	Gomito femmina	Female adaptors
KRA 7825	<b>010 9341</b>	3 vie Femmina	Female adaptors 3 way
KRA 7827	<b>010 9441</b>	4 vie femmina	Female adaptors 4 way
KRA 7828	<b>010 9442</b>	4 vie femmina	Female adaptors 4 way
KRA 7862	<b>010 9242</b>	Gomito femmina	Female adaptors
KRA 7864	<b>010 9342</b>	3 vie Femmina	Female adaptors 3 way
KRA 7867	<b>010 9243</b>	Gomito femmina	Female adaptors
KRA 7868	<b>010 9343</b>	3 vie Femmina	Female adaptors 3 way
KU 1310	<b>G 5500010</b>	Giunto ISO rimorchio rosso	Palm coupling ISO red-trailer
KU 1311	<b>G 5500011</b>	Giunto ISO rimorchio giallo	Palm coupling ISO yellow-trailer
KU 1400	<b>G 5510000</b>	Giunto ISO con filtro rosso	Palm coupling whit filter ISO red
KU 1410	<b>G 5510001</b>	Giunto ISO con filtro giallo	Palm coupling whit filter ISO yellow
KU 1412	<b>G 5510011</b>	Giunto ISO con filtro giallo presa di controllo	Palm coupling whit filter ISO yellow / test connector
KU 4124	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
KU 4128	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
LA 2103	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
MP 1B	<b>M 2090000</b>	Modulatore pneumatico	Modulating valve
MP 5A	<b>M 2180000</b>	Modulatore pneumatico	Modulating valve
MP 12 BY	<b>M 2680000</b>	Correttore di frenata	Load sensing Valve
RE 1110	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
RE 1115	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
RE 2108	<b>V 1070000</b>	Valvola scarico rapido	Quick release valve
RE 2221	<b>D 1600000</b>	Valvola rele' doppio comando	Double relay valve
SV 1281	<b>M 2367100</b>	Valv.con fine corsa e spost.p.n.	Level. valve with stopp.stroke n. pos.
SV 1287	<b>M 2362000</b>	Valv.livell.spost.p.n.	Level.valve with mod.neutral pos.
SV 1307	<b>M 2360000</b>	Valv.livellatrice.	Levelling valve
SV 1410	<b>M 2365100</b>	Valv.livell.limit.corsa	Levelling valve with stopping stroke
SV 1418	<b>M 2360100</b>	Valv.livell.pass.magg.	Levelling valve with oversize cross.
SV 3111	<b>D 1200200</b>	Valv.alza-abbassa	Raise - lower valve
SV 3115	<b>D 1200100</b>	Valv.alza-abbassa	Raise - lower valve
SV 3118	<b>D 1202300</b>	Valv.alza-abbassa	Raise - lower valve





Costruttori impianti frenanti - Bertocco S.r.l.  
 Cross list Air brake manufacturers - Bertocco S.r.l.

HALDEX	BERTOCCO	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
120 331 101	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
120 341 101	<b>C 4742000</b>	Brake chamber 20"	Brake chamber 20"
120 351 101	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
120 361 101	<b>C 4743000</b>	Brake chamber 30"	Brake chamber 30"
310 007 011	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
314 001 001	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
314 012 001	<b>V 6090145</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
314 012 002	<b>V 6090150</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
314 012 003	<b>V 6090155</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
314 012 004	<b>V 6090160</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
314 013 001	<b>V 6090545</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
314 013 002	<b>V 6090560</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
314 013 003	<b>V 6090555</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
314 013 005	<b>V 6090565</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
314 013 012	<b>V 6090508</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
314 014 001	<b>V 6090045</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
314 014 002	<b>V 6090060</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
314 014 004	<b>V 6090050</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
314 014 005	<b>V 6090055</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
314 014 008	<b>V 6090070</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
314 014 011	<b>V 6090010</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
314 014 012	<b>V 6090005</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
315 019 001	<b>V 6810001</b>	Valv.spurgo automatica	Automatic drain valve
315 019 011	<b>V 6800000</b>	Valv.spurgo manuale	Manual drain valve
318 036 001	<b>V 1084800</b>	Presa controllo F.12	Test connector F.12
318 040 001	<b>V 1083000</b>	Presa controllo M.22	Test connector M.22
318 044 001	<b>V 1080000</b>	Presa controllo M.16	Test connector M16
332 005 001	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve (engine stop)
333 004 001	<b>V 1100000</b>	Doppia valvola d'arresto	Double check valve
334 054 201	<b>G 5500011</b>	Giunto ISO rimorchio giallo	Palm coupling ISO yellow -trailer
334 055 201	<b>G 5500010</b>	Giunto ISO rimorchio rosso	Palm coupling ISO red-trailer
334 063 001	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
334 063 011	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
334 064 001	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red -truck
334 064 011	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
334 055 401	<b>G 5513000</b>	Giunto ISO di Accoppiamento	Palm coupling ISO
334 054 401	<b>G 5513001</b>	Giunto ISO di Accoppiamento	Palm coupling ISO
334 055 441	<b>G 5513011</b>	Giunto ISO di Accoppiamento	Palm coupling ISO
338 021 001	<b>D 1200200</b>	Valv.alza-abbassa	Raise-lower valve
345 021 001	<b>C 4220000</b>	Attuatore 9"	Brake chamber type 9"
345 022 001	<b>C 4240000</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 12"
345 125 110	<b>C 4741200</b>	Brake chamber 12"	Brake chamber 12"
346 022 001	<b>C 4835000</b>	Cilindro a molla 20/24"	Spring brake cylinder 20/24"
346 076 021	<b>C 4792406</b>	Cilindro a molla 24/30"	Spring brake cylinder 24/30"
346 083 001	<b>C 4845000</b>	Cilindro a molla 24/24"	Spring brake cylinder 24/24"
352 018 001	<b>D 1710000</b>	Rubinetto di sfrenatura	Release valve
352 019 001	<b>D 1710010</b>	Rubinetto per cilindri a molla	Valve for spring brake actuators
355 018 011	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' monocomando	Relay valve
355 023 011	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' monocomando	Relay valve
355 024 001	<b>D 1600000</b>	Valvola rele'	Double relay valve
356 005 102	<b>D 1920001</b>	Valvola adattatrice	Adaptor valve
356 012 031	<b>V 1070000</b>	Valvola scarico rapido	Quick release valve
612 017 071	<b>M 2360000</b>	Valv.livellatrice	Levelling valve
612 018 001	<b>M 2360100</b>	Valv.livell. passagg.magg.	Levelling valve with oversize cross.
612 024 001	<b>M 2365100</b>	Valv.livell.con fine corsa	Levelling valve with stopping stroke
612 032 001	<b>M 2365100</b>	Valv.livell.con fine corsa	Levelling valve with stopping stroke
001 133 130 9	<b>R 1060001</b>	Rubinetto	Cock with sphere

Costruttori impianti frenanti - Bertocco S.r.l.  
 Cross list Air brake manufacturers - Bertocco S.r.l.

WABCO	BERTOCCO	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
001 133 135 9	<b>R 1060002</b>	Rubinetto	Cock with sphere
001 134 300 9	<b>V 6810001</b>	Valvola di spurgo	Drain valve automatic
001 279 640 9	<b>C 5000001</b>	Convertitore pneumoidr.	Air over hidraulic cylinder
1/245020	<b>G 2010001</b>	Giunto di accopp.tipo NATO	Palm coupling NATO type
1/245030	<b>G 2010002</b>	Giunto di accopp.tipo NATO	Palm coupling NATO type
1/245300	<b>G 2041000</b>	Giunto mobile rimor.Cuna	Palm coupling CUNA-trailer
1/245500	<b>G 2031000</b>	Giunto mobile tratt.Cuna	Palm coupling CUNA-truck
1/248065	<b>D 1110000</b>	Distributore monosezione	Simplex brake valve
421 411 320 0	<b>C 4000000</b>	Cilindro operatore	Operating cylinder
423 000 534 2	<b>SB 342011</b>	Kit forcella 20.24.30	Kit yoke for brake chamber 20.24.30
423 008 919 0	<b>C 4743600</b>	Brake chamber 36"	Brake chamber 36"
423 043 001 0	<b>C 4240000</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 12"
423 103 900 0	<b>C 4741200</b>	Brake chamber 12"	Brake chamber 12"
423 104 710 0	<b>C 4751600</b>	B/C per freni a disco 16"	B/C air brake disc 16"
423 104 900 0	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
423 105 900 0	<b>C 4742000</b>	Brake chamber 20"	Brake chamber 20"
423 106 900 0	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
423 107 900 0	<b>C 4743000</b>	Brake chamber 30"	Brake chamber 30"
423 114 710 0	<b>C 4751400</b>	B/C per freni a disco 14"	B/C air brake disc 14"
423 141 020 0	<b>C 4190200</b>	Attuatore 10,5"	Brake chamber type 10,5"
423 142 001 0	<b>C 4220000</b>	Attuatore 9"	Brake chamber type 9"
423 143 001 0	<b>C 4240000</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 12"
423 143 020 0	<b>C 4240200</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 12"
423 902 533 2	<b>SB 341011</b>	Kit forcella 12.16	Kit yoke for brake chamber 12-16
425 327 054 0	<b>C 4945190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
425 327 064 0	<b>C 4940190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
432 410 020 2	<b>ZA0390</b>	Filtro Essiccatore	Air Dryer Cartridge
432 500 020 0	<b>V 6100000</b>	Filtro di linea	In line filter
433 401 003 0	<b>7790020</b>	Tirante per ammortizz.	Adjustable rod
434 014 000 0	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
434 100 121 0	<b>V 6090140</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
434 100 123 0	<b>V 6090150</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
434 100 124 0	<b>V 6090155</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
434 100 125 0	<b>V 6090160</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
434 100 126 0	<b>V 6090165</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
434 100 127 0	<b>V 6090168</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
434 100 129 0	<b>V 6090152</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
434 100 130 0	<b>V 6090170</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
434 100 220 0	<b>V 6090045</b>	V.P.C ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
434 100 221 0	<b>V 6090050</b>	V.P.C ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
434 100 222 0	<b>V 6090062</b>	V.P.C ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
434 100 225 0	<b>V 6090068</b>	V.P.C ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
434 100 226 0	<b>V 6090052</b>	V.P.C ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
434 100 227 0	<b>V 6090055</b>	V.P.C ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
434 100 233 0	<b>V 6090070</b>	V.P.C ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
434 208 000 0	<b>V 1100000</b>	Doppia valvola d'arresto	Double check valve
434 500 003 0	<b>V 6120000</b>	Selettore circuito (AND)	Circuit selector - AND function
452 810 000 0	<b>G 2041000</b>	Giunto mobile Cuna	Palm coupling CUNA-trailer
452 811 000 0	<b>G 2051000</b>	Giunto fisso Cuna	Palm coupling CUNA-truck
452 812 000 0	<b>G 2060000</b>	Giunto fisso Cuna	Palm coupling CUNA -semitrailer
452 813 000 0	<b>G 2031000</b>	Giunto mobile Cuna	Palm coupling CUNA-truck
452 813 001 0	<b>G 2030000</b>	Giunto mobile Cuna	Palm coupling CUNA-truck
461 704 003 0	<b>D 1110000</b>	Valvola comando a mano	Simplex brake valve
463 013 116 0	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve (engine stop)
463 032 020 0	<b>D 1200200</b>	Valv.alza-abbassa	Raise-lower valve
464 004 0000	<b>M 2368000</b>	Valvola livellatrice per Autobus	Levelling valve for Bus



Costruttori impianti frenanti - Bertocco S.r.l.  
 Cross list Air brake manufacturers - Bertocco S.r.l.

<b>RAUFOSS</b>	<b>BERTOCCO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
623 1899	<b>010 3292</b>	3 vie orientabile	Female adaptors - tiltable 3 way
623 6803	<b>010 9251</b>	Gomito femmina per innesto	Female adaptors for plug-in- elbow
623 6804	<b>010 9361</b>	3 vie femmina per innesto	Female adaptors for plug-in- elbow 3 way
623 6805	<b>010 9351</b>	3 vie femmina per innesto	Female adaptors for plug-in- elbow 3 way
623 6816	<b>010 2211</b>	Gomito per innesto	Fittings for plug - in elbow
623 6824	<b>010 2213</b>	Gomito per innesto	Fittings for plug - in elbow
623 6826	<b>010 2212</b>	Gomito per innesto	Fittings for plug - in elbow
623 6833	<b>010 9252</b>	Gomito femmina per innesto	Female adaptors for plug-in- elbow
623 6834	<b>010 9362</b>	3 vie femmina per innesto	Female adaptors for plug-in- elbow 3 way
623 6835	<b>010 9352</b>	Gomito femmina per innesto	Female adaptors for plug-in- elbow
623 6836	<b>010 2214</b>	Gomito per innesto	Fittings for plug - in elbow
623 6838	<b>010 9452</b>	4 vie femmina per innesto	Female adaptors for plug-in- elbow 4 way
623 6840	<b>010 2216</b>	Gomito per innesto	Fittings for plug - in elbow
623 6991	<b>010 2311</b>	Gomito per innesto	Fittings for plug - in elbow
623 6992	<b>010 2215</b>	Gomito per innesto	Fittings for plug - in elbow
623 7010	<b>010 1211</b>	Innesto	Plug in
623 7012	<b>010 1213</b>	Innesto	Plug in
623 7014	<b>010 1214</b>	Innesto	Plug in
623 7016	<b>010 1215</b>	Innesto	Plug in
623 7017	<b>010 1216</b>	Innesto	Plug in
623 7201	<b>010 1017</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7203	<b>010 1018</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7205	<b>010 1201</b>	Diritto di congiunzione	Connection fittings straight
623 7210	<b>010 1011</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7212	<b>010 1013</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7214	<b>010 1014</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7216	<b>010 1015</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7217	<b>010 1016</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7223	<b>010 1028</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7225	<b>010 1202</b>	Diritto di congiunzione	Connection fittings straight
623 7226	<b>010 2202</b>	Gomito di congiunzione	Connection elbow
623 7230	<b>010 1021</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7232	<b>010 1023</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7234	<b>010 1024</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7236	<b>010 1025</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7237	<b>010 1026</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7300	<b>010 1101</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7302	<b>010 1103</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7304	<b>010 1104</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7305	<b>010 1301</b>	Diritto di congiunzione	Connection fittings straight
623 7306	<b>010 1105</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7307	<b>010 1106</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7323	<b>010 1038</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7325	<b>010 1203</b>	Diritto di congiunzione	Connection fittings straight
623 7330	<b>010 1031</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7332	<b>010 1033</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7334	<b>010 1034</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7336	<b>010 1035</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7337	<b>010 1036</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7363	<b>010 1048</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7365	<b>010 1204</b>	Diritto di congiunzione	Connection fittings straight
623 7370	<b>010 1041</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7372	<b>010 1043</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7374	<b>010 1044</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7376	<b>010 1045</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7377	<b>010 1046</b>	Terminale diritto	Straight fitting
623 7445	<b>010 1205</b>	Diritto di congiunzione	Connection fittings straight
623 7446	<b>010 1055</b>	Terminale diritto	Straight fitting



**VEICOLI INDUSTRIALI**  
***INDUSTRIAL VEHICLES***

Costruttori impianti frenanti - Bertocco S.r.l.  
 Cross list Air brake manufacturers - Bertocco S.r.l.

<b>ACKERMANN/FRUEH</b>	<b>BERTOCCO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
A-SX 0003-004	<b>G 5500010</b>	Giunto ISO rimorchio rosso	Palm coupling ISO red-trailer
A-SX 0003-008	<b>G 5500010</b>	Giunto ISO rimorchio rosso	Palm coupling ISO red-trailer
A-SX 0003-009	<b>G 5500011</b>	Giunto ISO rimorchio giallo	Palm coupling ISO yellow-trailer
A-SX 0004	<b>V 6100000</b>	Filtro di linea	In line filter
A-SX 0010-001	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
A-SX 0013-001	<b>V 6800000</b>	Valvola di spurgo manuale	Manual drain valve
A-SX 0014-008	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
A-SX 0014-009	<b>C 4742000</b>	Brake chamber 20"	Brake chamber 20"
A-SX 0014-010	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
A-SX 0014-011	<b>C 4743000</b>	Brake chamber 30"	Brake chamber 30"
A-SX 0014-018	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
A-SX 0014-021	<b>C 4743000</b>	Brake chamber 30"	Brake chamber 30"
A-SX 0199-010	<b>V 6090155</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
A-SX 0199-011	<b>V 6090160</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
A-SX 0199-012	<b>V 6090165</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
A-SX 0212	<b>7790020</b>	Tirante per ammortizz.	Adjustable rod
A-SX 0212 OD 0476	<b>7790020</b>	Tirante per ammortizz.	Adjustable rod
A-SX 0399-002	<b>V 1100000</b>	Doppia valvola d'arresto	Double check valve
A-SX 0596	<b>V 1070000</b>	Valvola scarico rapido	Quick release valve
A-SX 0628-002	<b>D 1910002</b>	Ridutt.proporz.1/1,5	Pressure reducing valve
<b>BPW</b>	<b>BERTOCCO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
02 0115 03 00	<b>7790020</b>	Tirante per ammortizz.	Adjustable rod
02 0327 27 00	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
02 0327 29 00	<b>C 4743000</b>	Brake chamber 30"	Brake chamber 30"
02 0327 31 00	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
02 0327 32 00	<b>C 4742000</b>	Brake chamber 20"	Brake chamber 20"
02 0336 20 00	<b>C 4742000</b>	Brake chamber 20"	Brake chamber 20"
02 1024 10 00	<b>V 6100000</b>	Filtro di linea	In line filter
02 2203 01 00	<b>9400090</b>	Membrana 9" corsa corta	Diaphragm 9" short stroke
02 2801 02 00	<b>V 1083000</b>	Presa controllo M.22	Test connector M.22
02 2801 04 00	<b>V 1084800</b>	Presa controllo F.12	Test connector F.12
02 2801 08 00	<b>V 1080000</b>	Presa di controllo	Test connector
02 2801 24 00	<b>V 1083000</b>	Presa controllo M.22	Test connector M.22
02 2801 25 00	<b>V 1084800</b>	Presa controllo F.12	Test connector F.12
02 4310 05 00	<b>M 2360000</b>	Valv.livellatrice.	Levelling valve
02 4310 09 00	<b>V 1100000</b>	Doppia valvola d'arresto	Double check valve
02 4310 24 00	<b>V 6090160</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
02 4310 31 00	<b>V 6810001</b>	Valv.spurgo automatica	Automatic drain valve
02 4310 53 00	<b>M 2360100</b>	Valv.livell. passagg.mag.	Levelling valve with oversize cross.
02 4310 70 00	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
02 4310 71 00	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
02 4310 72 00	<b>V 1070000</b>	Valvola scarico rapido	Quick release valve
02 4310 92 00	<b>M 2360100</b>	Valv.livell. passagg.mag.	Levelling valve with oversize cross.
02 4310 99 00	<b>D 1910002</b>	Ridutt.proporz.1/1,5	Pressure reducing valve 1/1,5
02 4311 28 00	<b>D 1200200</b>	Valv.alza-abbassa	Raise - lower valve
02 4311 35 00	<b>M 2365100</b>	Valv.livell.limit.corsa	Levelling valve with stopping stroke
05 444 30 010	<b>C 4751400</b>	Brake chamber freni a disco 14"	Brake chamber for disc brake 14"
05 444 30 020	<b>C 4751400</b>	Brake chamber freni a disco 14"	Brake chamber for disc brake 14"
05 444 32 010	<b>C 4751600</b>	Brake chamber freni a disco 16"	Brake chamber for disc brake 16"
05 444 32 020	<b>C 4751600</b>	Brake chamber freni a disco 16"	Brake chamber for disc brake 16"
05 444 33 010	<b>C 4751800</b>	Brake chamber freni a disco 18"	Brake chamber for disc brake 18"
05 444 33 020	<b>C 4751800</b>	Brake chamber freni a disco 18"	Brake chamber for disc brake 18"
05 444 34 010	<b>C 4752000</b>	Brake chamber freni a disco 20"	Brake chamber for disc brake 20"
05 444 34 020	<b>C 4752000</b>	Brake chamber freni a disco 20"	Brake chamber for disc brake 20"
05 444 36 010	<b>C 4752400</b>	Brake chamber freni a disco 24"	Brake chamber for disc brake 24"
05 444 36 020	<b>C 4752400</b>	Brake chamber freni a disco 24"	Brake chamber for disc brake 24"

Costruttori impianti frenanti - Bertocco S.r.l.  
 Cross list Air brake manufacturers - Bertocco S.r.l.

<b>BPW</b>	<b>BERTOCCO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
05 444 37 010	<b>C 4752700</b>	Brake chamber freni a disco 27"	Brake chamber for disc brake 27"
05 444 37 020	<b>C 4752700</b>	Brake chamber freni a disco 27"	Brake chamber for disc brake 27"
05 444 38 010	<b>C 4771405</b>	Biel. fren. per freni a disco 14/24"	Spring brake actuator for disc brake 14/24"
05 444 38 020	<b>C 4771405</b>	Biel. fren. per freni a disco 14/24"	Spring brake actuator for disc brake 14/24"
05 444 39 010	<b>C 4771505</b>	Biel. fren. per freni a disco 15/24"	Spring brake actuator for disc brake 15/24"
05 444 39 020	<b>C 4771505</b>	Biel. fren. per freni a disco 15/24"	Spring brake actuator for disc brake 15/24"
05 444 40 010	<b>C 4771605</b>	Biel. fren. per freni a disco 16/24"	Spring brake actuator for disc brake 16/24"
05 444 40 020	<b>C 4771605</b>	Biel. fren. per freni a disco 16/24"	Spring brake actuator for disc brake 16/24"
05 444 42 010	<b>C 4771805</b>	Biel. fren. per freni a disco 18/24"	Spring brake actuator for disc brake 18/24"
05 444 42 020	<b>C 4771805</b>	Biel. fren. per freni a disco 18/24"	Spring brake actuator for disc brake 18/24"
05 444 43 010	<b>C 4762005</b>	Biel. fren. per freni a disco 20/24"	Spring brake actuator for disc brake 20/24"
05 444 43 020	<b>C 4762005</b>	Biel. fren. per freni a disco 20/24"	Spring brake actuator for disc brake 20/24"
05 444 44 010	<b>C 4772005</b>	Biel. fren. per freni a disco 20/24"	Spring brake actuator for disc brake 20/24"
05 444 44 020	<b>C 4772005</b>	Biel. fren. per freni a disco 20/24"	Spring brake actuator for disc brake 20/24"
10 3092 06 18	<b>M 2360100</b>	Valv.livell. passagg.magg.	Levelling valve with oversize cross.
10 3092 06 19	<b>7790020</b>	Tirante per ammptrtozz.	Adjustable rod
<b>DAF</b>	<b>BERTOCCO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
102941	<b>D 1920001</b>	Valvola adattatrice	Adaptor valve
109391	<b>V 6090152</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
109392	<b>V 6090052</b>	V.P.C ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
110442	<b>V 6090145</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
110443	<b>V 6090045</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve-limited return
110444	<b>V 6090560</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
116855	<b>D 1600000</b>	Valvola rele' doppio comando	Double relay valve
201107	<b>V 6800000</b>	Valv.spurgo manuale	Manual drain valve
288495	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
307475	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
507808	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
522545	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
533880	<b>V 1070000</b>	Valvola scarico rapido	Quick release valve
549623	<b>D 1910002</b>	Ridutt.proporz.1/1,5	Pressure reducing valve 1/1,5
587805	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
587808	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
633492	<b>V 6090160</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
638058	<b>7790020</b>	Tirante per ammortizz.	Adjustable rod
639934	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve ( engine stop)
639935	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve ( engine stop)
689511	<b>9400161</b>	Membrana 16" corsa lunga	Diaphragm 16" long stroke
704895	<b>D 1910002</b>	Ridutt.proporz.1/1,5	Pressure reducing valve 1/1,5
705707	<b>C 4743000</b>	Brake chamber 30"	Brake chamber 30"
709116	<b>9400090</b>	Membrana 9" corsa corta	Diaphragm 9" short stroke
709671	<b>V 1083000</b>	Presa di controllo M.22	Test connector M.22
711960	<b>V 1070000</b>	Valvola scarico rapido	Quick release valve
745398	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
812337	<b>7790020</b>	Tirante per ammortizz.	Adjustable rod
815592	<b>V 6090160</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
834063	<b>V 1100000</b>	Doppia valvola d'arresto	Double check valve
834481	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
834482	<b>C 4742000</b>	Brake chamber 20"	Brake chamber 20"
834483	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
834484	<b>C 4743000</b>	Brake chamber 30"	Brake chamber 30"

Costruttori impianti frenanti - Bertocco S.r.l.  
 Cross list Air brake manufacturers - Bertocco S.r.l.

<b>FRUEHAUF</b>	<b>BERTOCCO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
85650	<b>G 5500000</b>	Giunto iso motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
85651	<b>G 5500001</b>	Giunto iso motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
100106	<b>9400241</b>	Membrana 24" corsa lunga	Diaphragm 24" long stroke
159322	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
A2311600	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
A2342100	<b>G 5500010</b>	Giunto ISO rimorchio rosso	Palm coupling ISO red-trailer
A2342200	<b>G 5500011</b>	Giunto ISO rimorchio giallo	Palm coupling ISO yellow-trailer
A2347100	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
A2347200	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
A3292000	<b>V 1083000</b>	Presa di controllo M22	Test connector
A3292001	<b>V 1080000</b>	Presa di controllo M16	Test connector
A3309600	<b>SB 342011</b>	Kit forcella 20.24.30	Kit yoke for brake chamber 20.24.30
A3309600*	<b>C 4743000</b>	Brake chamber 30"	Brake chamber 30"
AFA1446001	<b>V 6100000</b>	Filtro di linea	In line filter
VFA1150001	<b>V 6090155</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
<b>IVECO</b>	<b>BERTOCCO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
740806	<b>D 1920001</b>	Valvola adattatrice	Adaptor valve
740806	<b>D 1920001</b>	Valvola adattatrice	Adaptor valve
740807	<b>R 1060002</b>	Rubinetto	Lock with sphere
882404	<b>G 2031000</b>	Giunto mobile Cuna	Palm coupling CUNA-truck
1125484	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
1133090	<b>V 6090160</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
1260634	<b>V 6800000</b>	Valvola di spurgo manuale	Manula drain valve
1278511	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
1282538	<b>9400161</b>	Membrana 16" corsa lunga	Diaphragm 16" long stroke
1299031	<b>V 1070000</b>	Valvola scarico rapido	Quick release valve
1373477	<b>V 2080000</b>	Riduttore di pressione 7,5 bar	Pressure limiting valve 7,5 bar
1577338	<b>G 2051000</b>	Giunto fisso motrice Cuna	Palm coupling CUNA-truck
2379560	<b>G 5500011</b>	Giunto ISO rimorchio giallo	Palm coupling ISO yellow-trailer
2401835	<b>V 1070000</b>	Valvola scarico rapido	Quick release valve
2444906	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
2461835	<b>V 1070000</b>	Valvola scarico rapido	Quick release valve
2485141	<b>D 1910002</b>	Ridutt.proporz.1/1,5	Pressure reducing valve 1/1,5
2486790	<b>V 6800000</b>	Valvola di spurgo	Drain valve
2494274	<b>V 6100000</b>	Filtro di linea	In line filter
2508489	<b>D 1920001</b>	Valvola adattatrice	Adaptor valve
2511330	<b>D 1600000</b>	Valvola rele' doppio comando	Double relay valve
2513784	<b>D 1920003</b>	Valvola adattatrice	Adaptor valve
2515210	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
2515298	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
2515436	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
2515442	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
2516345	<b>G 5500011</b>	Giunto ISO rimorchio giallo	Palm coupling ISO yellow-trailer
2516822	<b>V 6090140</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve - no return
2516824	<b>V 6090150</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve - no return
2516825	<b>V 6090160</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
2516829	<b>V 6090045</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve - limited return
2516830	<b>V 6090062</b>	V.P.C ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
2516835	<b>G 5500011</b>	Giunto ISO rimorchio giallo	Palm coupling ISO yellow-trailer
2516898	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
2516900	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
2516904	<b>G 5500011</b>	Giunto ISO rimorchio giallo	Palm coupling ISO yellow-trailer
2520243	<b>V 6800000</b>	Valvola di spurgo	Drain valve
2520947	<b>C 4220000</b>	Attuatore 9"	Brake chamber type 9"
2521367	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
2521369	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck

Costruttori impianti frenanti - Bertocco S.r.l.  
 Cross list Air brake manufacturers - Bertocco S.r.l.

IVECO	BERTOCCO	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
2524385	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
2564591	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve ( engine stop)
3342046	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
3423513	<b>V 6100000</b>	Filtro di linea	In line filter
3423526	<b>V 6800000</b>	Valvola di spurgo manuale	Manual drain valve
3423571	<b>V 1083000</b>	Presa di controllo M22	Test connector M.22
3425096	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
3429341	<b>D 1110000</b>	Valvola comando a mano	Simplex brake valve
4323302	<b>G 5500001</b>	Giunto iso motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
4323303	<b>G 5500000</b>	Giunto iso motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
4457267	<b>V 6800000</b>	Valvola di spurgo manuale	Manual drain valve
4457865	<b>V 1100000</b>	Doppia valvola d'arresto	Double check valve
4462022	<b>C 4220000</b>	Attuatore 9"	Brake chamber type 9"
4462759	<b>C 4240000</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 9"
4462760	<b>C 4240200</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 12"
4463747	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
4464432	<b>C 4240000</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 12"
4464433	<b>C 4240200</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 12"
4464477	<b>C 4220000</b>	Attuatore 9"	Brake chamber type 9"
4464483	<b>C 4240000</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 12"
4464486	<b>C 4240200</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 12"
4464498	<b>C 4945190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
4467562	<b>G 2051000</b>	Giunto fisso motrice Cuna	Palm coupling CUNA-truck
4469000	<b>G 2030000</b>	Giunto mobile trattore-CUNA	Palm coupling CUNA-truck
4603258	<b>V 2080000</b>	Riduttore di pressione 7,5 bar	Pressure limiting valve 7,5 bar
4604222	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve ( engine stop)
4618640	<b>C 4111000</b>	Cilindro 125x70	Brake actuator 125x70
4618641	<b>C 4111000</b>	Cilindro 125x70	Brake actuator 125x70
4618644	<b>C 4100053</b>	Cilindro 115x64	Brake actuator 115x64
4618649	<b>C 4111000</b>	Cilindro 125x70	Brake actuator 125x70
4618751	<b>C 4780000</b>	Cil.doppio 125-115 x 70	Spring brake cylinder 125-115x70
4625674	<b>V 2080041</b>	Riduttore di pressione 5 bar	Pressure limiting valve 5 bar
4625756	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
4633468	<b>G 2030000</b>	Giunto mobile trattore-CUNA	Palm coupling CUNA-truck
4662879	<b>C 4140000</b>	Cilindro 140x80	Brake actuator 140x80
4666986	<b>G 2050000</b>	Giunto fisso per motrice -CUNA	Palm coupling CUNA-truck
4670335	<b>C 3960000</b>	Cilindro freno motore	Operating cylinder
4670967	<b>V 1083000</b>	Presa di controllo M22	Test connector M.22
4672022	<b>D 1600000</b>	Valvola rele' doppio comando	Double relay valve
4672326	<b>V 6800000</b>	Valvola spurgo manuale	Manual drain valve
4675513	<b>M2368000</b>	Valvola livellatrice per Autobus	Levelling valve for Bus
4676769	<b>C 5000001</b>	Convertitore 180X45	Air over hydraulic cilinder 180x45
4681425	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve ( engine stop)
4684663	<b>V 6090042</b>	V.P.C. ritorno limitato	Pressure control valve - limited return
4684664	<b>V 6090062</b>	V.P.C ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
4685474	<b>G 2051000</b>	Giunto fisso motrice Cuna	Palm coupling CUNA-truck
4686545	<b>V 6090055</b>	V.P.C. ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
4686546	<b>V 6090068</b>	V.P.C. ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
4688363	<b>D 1600000</b>	Valvola rele' doppio comando	Double relay valve
4689595	<b>V 1070000</b>	Valvola scarico rapido	Quick release valve
4690123	<b>C 5000001</b>	Convertitore 180X45	Air over hydraulic cilinder 180x45
4690536	<b>C 4835000</b>	Cilindro a molla 20/24"	Spring brake cylinder 20/24"
4695111	<b>C 4010000</b>	Cilindro freno motore	Operating cylinder
4695785	<b>V 1083000</b>	Presa di controllo M22	Test connector M.22
4695785	<b>V 1083000</b>	Presa di controllo M22	Test connector M.22
4700361	<b>C 4111000</b>	Cilindro 125x70	Brake actuator 125x70
4700563	<b>R 1060001</b>	Rubinetto	Cock with sphere
4700564	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve

Costruttori impianti frenanti - Bertocco S.r.l.  
 Cross list Air brake manufacturers - Bertocco S.r.l.

IVECO	BERTOCCO	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
4700670	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
4700966	<b>C 4000000</b>	Cilindro freno motore	Operating cylinder
4700995	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
4706258	<b>V 1070000</b>	Valvola scarico rapido	Quick release valve
4706888	<b>V 6090055</b>	V.P.C. ritorno limitato	Pressure control valve - limited return
4706889	<b>V 6090068</b>	V.P.C. ritorno limitato	Pressure control valve - limited return
4707583	<b>C 3970000</b>	Cilindro freno motore	Operating cylinder
4712510	<b>V 6100000</b>	Filtro di linea	In line filter
4712513	<b>V 6120000</b>	Selettore di circuito (funz. AND)	Circuit selector (AND function)
4712572	<b>D 1910002</b>	Ridutt.proporz. 1/1,5	Pressure reducing valve 1/1.5
4713104	<b>C 4220000</b>	Attuatore 9"	Brake chamber type 9"
4713105	<b>C 4240000</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 12"
4713378	<b>V 6090042</b>	V.P.C. ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
4715225	<b>G 5500001</b>	Giunto iso motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
4715227	<b>G 5500000</b>	Giunto iso motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
4717165	<b>C 3990000</b>	Cilindro freno motore	Operating cylinder
4719791	<b>V 1083000</b>	Presa di controllo M.22	Test control M.22
4724488	<b>C 4220000</b>	Attuatore 9"	Brake chamber type 9"
4741164	<b>V 6800000</b>	Valvola di spurgo manule	Manual drain valve
4744892	<b>V 6800000</b>	Valvola spurgo manuale	Manual drain valve
4746527	<b>V 1080000</b>	Presa di controllo M16	Test connector M.16
4753477	<b>D 1910002</b>	Ridutt.proporz. 1/1,5	Pressure reducing valve 1/1,5
4754690	<b>D 1910002</b>	Ridutt.proporz. 1/1,5	Pressure reducing valve 1/1,5
4755953	<b>V 1080000</b>	Presa di controllo M16	Test connector M.16
4755954	<b>V 1083000</b>	Presa di controllo M.22	Test connector M.22
4759058	<b>C 4945190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
4759933	<b>V 1070000</b>	Valvola scarico rapido	Quick release valve
4760116	<b>C 4845000</b>	Cilindro a molla 24/24"	Spring brake cylinder 24/24"
4760670	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
4771093	<b>V 6090085</b>	V.P.C. ritorno limitato	Pressure control valve - limited return
4775748	<b>V 6090160</b>	V.P.C. senza ritorno	Pressure control valve- no return
4775749	<b>V 6090085</b>	V.P.C. ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
4776986	<b>C 4240200</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 12"
4776987	<b>C 4240200</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 12"
4776988	<b>C 4240200</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 12"
4778468	<b>C 4940190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
4780033	<b>C 4190200</b>	Attuatore 10,5"	Brake chamber type 10,5"
4780034	<b>C 4190200</b>	Attuatore 10,5"	Brake chamber type 10,5"
4780035	<b>C 4190200</b>	Attuatore 10,5"	Brake chamber type 10,5"
4780036	<b>C 4190200</b>	Attuatore 10,5"	Brake chamber type 10,5"
4780037	<b>C 4240200</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 12"
4782794	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve ( engine stop)
4785080	<b>C 4000000</b>	Cilindro freno motore	Operating cylinder
4814384	<b>M 2362000</b>	Valv.livell.spost.p.n.	Level.valve with mod.neutral pos.
4835041	<b>C 4941190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring barke cylinder 12"
4841035	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
4841036	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
4983302	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
8122053	<b>V 6090160</b>	V.P.C. senza ritorno	Pressure control valve- no return
8123746	<b>9400090</b>	Membrana 9" corsa corta	Diaphragm 9" short stroke
8137940	<b>C 4191180</b>	Attuatore 10,5"	Brake chamber type 10,5"
8137941	<b>C 4191200</b>	Attuatore 10,5"	Brake chamber type 10,5"
8190948	<b>ZA 0390</b>	Filtro Essiccatore	Air Dryer Cartridge
8197157	<b>4259005</b>	Membrana 12" corsa corta	Diaphragm 12" short stroke
8550707	<b>V 20800010</b>	Riduttore di pressione 6 bar	Pressure limiting valve 6 bar
8824404	<b>G 2031000</b>	Giunto mobile tratt.Cuna	Palm coupling CUNA - truck
9932516	<b>9400241</b>	Membrana 24" corsa lunga	Diaphragm 24" long stroke
9986596	<b>9400090</b>	Membrana 9" corsa corta	Diaphragm 9" short stroke

Costruttori impianti frenanti - Bertocco S.r.l.  
 Cross list Air brake manufacturers - Bertocco S.r.l.

IVECO	BERTOCCO	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
9986597	<b>9400120</b>	Membrana 12" corsa corta	Diaphragm 12" short stroke
41800543	<b>SPN1206</b>	Tube spiralato con raccordi	Coiler pipe with fittings
42007409	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
42007969	<b>D 1600000</b>	Valvola rele' doppio comando	Double relay valve
42015698	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
42021336	<b>V 6800000</b>	Valvola spurgo manuale	Drain valve
42030594	<b>C 4940190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
42030595	<b>C 4945190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
42030775	<b>C 4945190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
42032386	<b>V 6090062</b>	V.P.C ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
42032387	<b>V 6090150</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
42040215	<b>C 4945190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
42040890	<b>V 6090045</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
42043782	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
42043784	<b>D 1600000</b>	Valvola rele' doppio comando	Double relay valve
42050131	<b>C 4240200</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 12"
42050869	<b>V 6800000</b>	Valvola di spurgo manuale	Manula drain valve
42052279	<b>V 1100000</b>	Doppia valvola d'arresto	Double check valve
42052855	<b>C 4945190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
42070650	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
42070652	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
42071450	<b>C 4940190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
42072532	<b>C 4940190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
42072536	<b>C 4940190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
42079878	<b>D 1920090</b>	Valvola adattatrice	Adaptor valve
42086980	<b>V1080000</b>	Presa di controllo M16	Test connector M.16
42086985	<b>010 1045</b>	Racc.innesto terminale diritto	Push-in fittings Straight fitting
42087025	<b>010 1043</b>	Racc.innesto terminale diritto	Push-in fittings Straight fitting
42087042	<b>010 1253</b>	Tappo filettato	Threaded plug
42087092	<b>010 1015</b>	Racc.innesto terminale diritto	Push-in fittings Straight fitting
42087093	<b>010 1013</b>	Racc.innesto terminale diritto	Push-in fittings Straight fitting
42087095	<b>010 1252</b>	Tappo filettato	Threaded plug
42087098	<b>010 1025</b>	Racc.innesto terminale diritto	Push-in fittings Straight fitting
42087117	<b>010 1023</b>	Racc.innesto terminale diritto	Push-in fittings Straight fitting
42089682	<b>010 1016</b>	Racc.innesto terminale diritto	Push-in fittings Straight fitting
42089683	<b>010 1046</b>	Racc.innesto terminale diritto	Push-in fittings Straight fitting
42089956	<b>D 1200200</b>	Valv.alza-abbassa	Raise - lower valve
42106582	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
42126941	<b>C 4240000</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 12"
42470201	<b>V 6090055</b>	V.P.C ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
42487115	<b>9400120</b>	Membrana 12" corsa corta	Diaphragm 12" short stroke
42489097	<b>M 2090000</b>	Modulatore pneumatico	Modulating valve
60135772	<b>G 5500010</b>	Giunto iso rimorchio rosso	Palm coupling ISO red-trailer
61260925	<b>M 2360000</b>	Valv.livellatrice.	Levelling valve
61577435	<b>D 1910002</b>	Ridutt.proporz.1/1,5	Pressure reducing valve 1/1,5
61578002	<b>V 1083000</b>	Presa di controllo M22	Test connector M.22
61578004	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
61578024	<b>V 6800000</b>	Valvola di spurgo	Drain valve
61581141	<b>V 6100000</b>	Filtro di linea	In line filter
61581541	<b>V 6100000</b>	Filtro di linea	In line filter
61598729	<b>C 4220000</b>	Attuatore 9"	Brake chamber type 9"
61599526	<b>V 6800000</b>	Valvola di spurgo manuale	Manula drain valve
61599528	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
61601342	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
61607361	<b>V 6090010</b>	V.P.C. ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
65474002	<b>C 4845000</b>	Cilindro a molla 24/24"	Spring brake cylinder 24/24"
71005013	<b>G 5500011</b>	Giunto ISO rimorchio giallo	Palm coupling ISO yellow-trailer
71005152	<b>V 6100000</b>	Filtro di linea	In line filter

Costruttori impianti frenanti - Bertocco S.r.l.  
 Cross list Air brake manufacturers - Bertocco S.r.l.

<b>IVECO</b>	<b>BERTOCCO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
71005207	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
71005249	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
71021023	<b>V 1083000</b>	Presa di controllo M22	Test connector M.22
98412991	<b>C 4946190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
98426968	<b>C 4941180</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
98429321	<b>C 4941180</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
98446217	<b>C 4940190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
98446265	<b>C 4945190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
98480651	<b>C 4946190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
99446699	<b>C 4941190</b>	Cilindro a molla 12"	Spring brake cylinder 12"
98450868	<b>010 1021</b>	Racc.innesto terminale diritto	Push-in fittings Straight fitting
98469013	<b>010 1044</b>	Racc.innesto terminale diritto	Push-in fittings Straight fitting
99484852	<b>010 1262</b>	Dado per raccordo orientabile	Nut for Tiltable Fitting
500316062	<b>010 2211</b>	Gomito per innesto	Elbow For Plug-in
500316064	<b>010 2212</b>	Gomito per innesto	Elbow For Plug-in
500316066	<b>010 2214</b>	Gomito per innesto	Elbow For Plug-in
500316209	<b>010 1233</b>	Innesto	Plug-in
500316211	<b>010 1215</b>	Innesto	Plug-in
500316212	<b>010 1216</b>	Innesto	Plug-in
500316228	<b>010 9352</b>	3 vie femmina per innesto	Female 3 way for plug-in
500316244	<b>010 9452</b>	4 vie femmine per innesto	Female 4 way for plug-in
<b>KAESSBOHRER</b>	<b>BERTOCCO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
8 283 000 296	<b>7790020</b>	Tirante per ammortizz.	Adjustable rod
8 283 070 000	<b>V 1070000</b>	Valvola scarico rapido	Quick release valve
8 283 076 000	<b>V 6090545</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
8 283 077 000	<b>V 6090145</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
8 283 078 000	<b>V 6090145</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
8 283 095 000	<b>V 6800000</b>	Valv.spurgo manuale	Manual drain valve
8 283 105 000	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
8 283 187 000	<b>V 6800000</b>	Valv.spurgo manuale	Manual drain valve
8 283 274 000	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
8 283 276 000	<b>V 1083000</b>	Presa di controllo M.22	Test connector M.22
8 283 312 000	<b>V 6090160</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
8 283 320 000	<b>V 6090555</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
8 283 344 000	<b>V 6090545</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
8 283 421 000	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
8 283 457 000	<b>V 6090010</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
8 283 609 000	<b>D 1600000</b>	Valvola rele' doppio comando	Double relay valve
8 283 609 100	<b>D 1600000</b>	Valvola rele' doppio comando	Double relay valve
8 283 609 200	<b>D 1600000</b>	Valvola rele' doppio comando	Double relay valve
8 283 618 000	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
8 283 621 000	<b>V 1100000</b>	Doppia valvola d'arresto	Double check valve
8 283 628 000	<b>V 6090155</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
8 283 637 000	<b>M 2360000</b>	Valv.livellatrice.	Levelling valve
8 283 721 000	<b>V 6090555</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
8 283 783 000	<b>V 6090160</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
8 283 787 000	<b>V 6800000</b>	Valvola di spurgo manuale	Manual drain valve
8 283 850 000	<b>C 4743000</b>	Brake chamber 30"	Brake chamber 30"
8 283 868 000	<b>G 5500011</b>	Giunto ISO rimorchio giallo	Palm coupling ISO yellow -trailer
8 283 869 000	<b>G 5500010</b>	Giunto ISO rimorchio rosso	Palm coupling ISO red-trailer
8 283 971 000	<b>V 6090005</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
8 283 971 100	<b>V 6090005</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
8 283 971 200	<b>V 6090005</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
8 285 278 000	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
8 285 279 000	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red -truck



Costruttori impianti frenanti - Bertocco S.r.l.  
 Cross list Air brake manufacturers - Bertocco S.r.l.

LIEBHERR	BERTOCCO	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
5029 18101	<b>D 1200200</b>	Valv.alza-abbassa	Raise - lower valve
5029 19701	<b>V 1080000</b>	Presa di controllo	Test connector
5029 219R	<b>V 6800000</b>	Valvola di spurgo manuale	Manual drain valve
5029 225	<b>V 6090155</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
5029 248/R	<b>V 6090062</b>	V.P.C ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
5029 262	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve ( engine stop)
5029 280	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
5029 344	<b>V 1070000</b>	Valvola scarico rapido	Quick release valve
5029 390	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
5029 403	<b>V 6090150</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
5029 453	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
5029 531	<b>C 4742000</b>	Brake chamber 20"	Brake chamber 20"
5029 531 R	<b>C 4742000</b>	Brake chamber 20"	Brake chamber 20"
5029 535	<b>C 4835000</b>	Cilindro a molla 20/24"	Spring brake cylinder 20/24"
5029 546	<b>D 1600000</b>	Valvola rele' doppio comando	Double relay valve
5029 552/R	<b>V 1100000</b>	Doppia valvola d'arresto	Double check valve
5029 62408	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
5029 651	<b>G 5500010</b>	Giunto ISO rimorchio rosso	Palm coupling ISO red-trailer
5029 66208	<b>C 4743000</b>	Brake chamber 30"	Brake chamber 30"
5029 667	<b>G 5500011</b>	Giunto ISO rimorchio giallo	Palm coupling ISO yellow-trailer
5029 678 R	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
5029 681/R	<b>V 6090160</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
5029 844/R	<b>D 1920001</b>	Valvola adattatrice 1:2	Adaptor valve 1:2
5029 92701	<b>V 1083000</b>	Presa di controllo	Test connector
5713 52308	<b>ZA 0390</b>	Filtro Essiccatore	Air Dryer Cartridge
06 91200 0105	<b>V 1084800</b>	Presa controllo F.12	Test connector F.12
81 15610 6004	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve (engine stop)
81 15610 6005	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve (engine stop)
81 15610 7000	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve (engine stop)
81 43609 6008	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
81 46310 6116	<b>M 2360100</b>	Valv.livell.pass.magg.	Levelling valve with oversize cross.
81 46310 6117	<b>M 2360100</b>	Valv.livell.pass.magg.	Levelling valve with oversize cross.
81 43619 6004	<b>D 1200200</b>	Valv.alza-abbassa	Raise - lower valve
81 50410 6279	<b>C 4835000</b>	Cilindro a molla 20/24"	Spring brake cylinder 20/24"
81 51101 6076	<b>C 4742000</b>	Brake chamber 20"	Brake chamber 20"
81 51101 6077	<b>C 4742000</b>	Brake chamber 20"	Brake chamber 20"
81 51101 6080	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
81 51101 6081	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
81 51101 6105	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
81 51101 6111	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
81 51101 6172	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
81 51101 6173	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
81 51101 6174	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
81 51101 6175	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
81 51101 6198	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
81 51101 6198	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
81 51101 6199	<b>C 4742000</b>	Brake chamber 20"	Brake chamber 20"
81 51101 6200	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
81 51101 6221	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
81 51101 6222	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
81 51101 6260	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
81 51113 0001	<b>9400161</b>	Membrana 16" corsa lunga	Diaphragm 16" long stroke
81 51220 6010	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow -truck
81 51220 6024	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow -truck
81 51220 6025	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow -truck
81 51220 6026	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red -truck
81 51220 6027	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red -truck
81 51220 6031	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck

Costruttori impianti frenanti - Bertocco S.r.l.  
 Cross list Air brake manufacturers - Bertocco S.r.l.

<b>LIEBHERR</b>	<b>BERTOCCO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
81 51220 6032	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
81 51220 6038	<b>G 5500011</b>	Giunto ISO rimorchio giallo	Palm coupling ISO yellow -trailer
81 51220 6049	<b>G 5500010</b>	Giunto ISO rimorchio rosso	Palm coupling ISO red -trailer
81 51220 6051	<b>G 2030000</b>	Giunto mobile tratt.CUNA	Pal coupling CUNA - truck
81 51220 6068	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
81 51220 6069	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
81 51220 6075	<b>G 5500010</b>	Giunto ISO rimorchio rosso	Palm coupling ISO red-trailer
81 51220 6081	<b>G 2051000</b>	Giunto fisso motrice Cuna	Palm coupling CUNA
81 51220 6089	<b>G 2030000</b>	Giunto mobile trattore-CUNA	Palm coupling CUNA-truck
81 51220 6097	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO red -trailer
81 51220 6098	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
81 51230 6012	<b>V 6120000</b>	Selettore di circuito (funz. AND)	Circuit selector (AND function)
81 51260 6002	<b>V 6810001</b>	Valv.spurgo automatica	Drain valve automatic
81 51260 6003	<b>V 6800000</b>	Valv.spurgo manuale	Manual drain valve
81 51260 6040	<b>V 6810001</b>	Valv.spurgo automatica	Automatic drain valve
81 51260 6041	<b>V 6810001</b>	Valv.spurgo automatica	Automatic drain valve
81 51270 6001	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
81 51270 6002	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
81 51270 6015	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
81 51270 6017	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
<b>MAN</b>	<b>BERTOCCO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
81 51270 6018	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
81 51270 6019	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
81 51270 6026	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
81 52101 6163	<b>V 2080003</b>	Riduttore di pressione	Pressure limiting valve
81 52110 6013	<b>V 6090045</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
81 52110 6020	<b>V 6090155</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
81 52102 0008	<b>ZA 0390</b>	Filtro Essiccatore	Air Dryer Cartridge
81 52110 6021	<b>V 6090152</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
81 52110 6024	<b>V 6090050</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
81 52110 6038	<b>V 6090180</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve - no return
81 52110 6040	<b>V 6090165</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve - no return
81 52110 6041	<b>V 6090045</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve - limited return
81 52110 6045	<b>V 6090170</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
81 52110 6056	<b>V 6090080</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve - limited return
81 52110 6058	<b>V 6090150</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve - no return
81 52115 6004	<b>V 1070000</b>	Valvola scarico rapido	Quick release valve
81 52115 6009	<b>V 1070000</b>	Valvola scarico rapido	Quick release valve
81 52120 6003	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
81 52120 6004	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
81 52120 6025	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
81 52120 6028	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
81 52120 6029	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
81 52120 6030	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
81 52120 6040	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
81 52120 6043	<b>V 1080000</b>	Presa di controllo M.16	Test connector M.16
81 52130 6043	<b>V 1100000</b>	Doppia valvola d'arresto	Double check valve
81 52150 6003	<b>D 1600000</b>	Valvola rele' doppio comando	Double relay valve
81 52150 6005	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
81 52150 9003	<b>D 1600000</b>	Valvola rele' doppio comando	Double relay valve
81 52160 0002	<b>V 6090045</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
81 52160 6046	<b>V 6090045</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
81 52163 6206	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve ( engine stop)
81 52185 6014	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve ( engine stop)
81 52185 6041	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve ( engine stop)
81 54701 7003	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter

Costruttori impianti frenanti - Bertocco S.r.l.  
 Cross list Air brake manufacturers - Bertocco S.r.l.

<b>MAN</b>	<b>BERTOCCO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
81 98125 6033	<b>V 1083000</b>	Pres a di controllo M.22	Test connector M.22
81 98125 6039	<b>V 1084800</b>	Pres a di controllo F.12	Test connector F.12
81 98125 6201	<b>V 1083000</b>	Pres a di controllo M.22	Test connector M.22
82 52110 6045	<b>V 6090170</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve - no return
84 43610 6006	<b>M 2360000</b>	Valv.livellatrice.	Levelling valve
88 43610 6001	<b>7790020</b>	Tirante per ammortizz.	Adjustable rod
88 52120 6001	<b>D 1920001</b>	Valvola adattatrice	Adaptor valve
88 52180 6201	<b>D 1910002</b>	Ridutt.proporz.1/1,5	Pressure reducing valve 1/1,5
88 52315 6204	<b>D 1110000</b>	Valvola comando a mano	Simplex brake valve
88 98125 6201	<b>V 1083000</b>	Pres a di controllo M22	Test connector M.22
90 81011 0116	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
90 81011 1287	<b>D 1110000</b>	Valvola comando a mano	Simplex brake valve
90 81011 1298	<b>D 1920001</b>	Valvola adattatrice	Adaptor valve
90 81011 4136	<b>D 1910002</b>	Ridutt.proporz.1/1,5	Pressure reducing valve 1/1,5
90 81011 4192	<b>V 1070000</b>	Valvola scarico rapido	Quick release valve
90 81011 4246	<b>7790020</b>	Tirante per ammortizz.	Adjustable rod
90 81011 4360	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
90 81011 4390	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
90 81011 5105	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
90 81011 5141	<b>V 6800000</b>	Valvola di spurgo manuale	Manual drain valve
90 81019 6668	<b>7790020</b>	Tirante per ammortizz.	Adjustable rod
<b>MERCEDES</b>	<b>BERTOCCO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
000 144 00 28	<b>9400090</b>	Membrana 9" corsa corta	Diaphragm 9" short stroke
000 327 51 25	<b>D 1200200</b>	Valv.alza-abbassa	Raise - lower valve
000 328 32 30	<b>M 2365100</b>	Valv.livell.con fine corsa	Levelling valve with stopping stroke
000 329 04 25	<b>D 1200200</b>	Valv.alza-abbassa	Raise - lower valve
000 329 08 25	<b>D 1200200</b>	Valv.alza-abbassa	Raise - lower valve
000 420 74 24	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
000 420 75 24	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
000 420 80 24	<b>C 4743000</b>	Brake chamber 30"	Brake chamber 30"
000 420 92 24	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
000 420 99 24	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
000 421 42 80	<b>9400201</b>	Membrana 20"corsa lunga	Diaphragm 20" long stroke
000 421 42 86	<b>9400201</b>	Membrana 20" corsa lunga	Diaphragm 20" long stroke
000 421 62 86	<b>9400300</b>	Membrana 30"corsa lunga	Diaphragm 30" long stroke
000 423 34 86	<b>9400241</b>	Membrana 24" corsa lunga	Diaphragm 24" long stroke
000 429 04 44	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
000 429 07 44	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
000 429 08 39	<b>V 1083000</b>	Pres a di controllo M22	Test connector M.22
000 429 10 97	<b>ZA 0390</b>	Filtro Essiccatore	Air Dryer Cartridge
000 429 33 95	<b>ZA 0390</b>	Filtro Essiccatore	Air Dryer Cartridge
000 429 35 95	<b>ZA 0390</b>	Filtro Essiccatore	Air Dryer Cartridge
000 429 36 95	<b>ZA 0390</b>	Filtro Essiccatore	Air Dryer Cartridge
000 429 37 95	<b>ZA 0390</b>	Filtro Essiccatore	Air Dryer Cartridge
000 429 17 95	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
000 429 29 95	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
000 429 38 95	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
000 429 39 30	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
000 429 40 30	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
000 429 41 44	<b>V 1070000</b>	Valvola scarico rapido	Quick release valve
000 429 47 44	<b>V 6090045</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
000 429 55 44	<b>V 6090560</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
000 429 57 44	<b>V 6090545</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
000 429 58 44	<b>V 6090555</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
000 429 59 44	<b>V 6090140</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
000 429 62 44	<b>V 6090140</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return

Costruttori impianti frenanti - Bertocco S.r.l.  
 Cross list Air brake manufacturers - Bertocco S.r.l.

MERCEDES	BERTOCCO	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
000 429 63 44	<b>V 6090155</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
000 429 64 44	<b>V 6090145</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
000 429 65 44	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
000 429 75 44	<b>V 6090160</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
000 429 76 44	<b>V 6090150</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
000 429 77 30	<b>G 5500010</b>	Giunto ISO rimorchio rosso	Palm coupling ISO red-trailer
000 429 79 30	<b>G 5500011</b>	Giunto ISO rimorchio giallo	Palm coupling ISO yellow-trailer
000 429 80 30	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red-trailer
000 429 81 30	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
000 429 83 44	<b>V 6090560</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
000 429 94 44	<b>V 6090565</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
000 429 96 30	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow -truck
000 429 97 30	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red -truck
000 430 48 81	<b>D 1920001</b>	Valvola adattatrice	Adaptor valve
000 430 68 81	<b>D 1110000</b>	Valvola comando a mano	Simplex brake valve
000 431 12 06	<b>V 6810001</b>	Valv.spurgo automatica	Drain valve automatic
000 431 12 07	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
000 431 14 31	<b>V 1083000</b>	Presa di controllo M.22	Test connector M.22
000 431 14 91	<b>V 1083000</b>	Presa di controllo M.22	Test connector M.22
000 431 16 06	<b>V 6090045</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
000 431 17 28	<b>9400120</b>	Membrana 12" corsa corta	Diaphragm 12" short stroke
000 431 19 28	<b>9400241</b>	Membrana 24"corsa lunga	Diaphragm 24" long stroke
000 431 20 31	<b>V 1084800</b>	Presa di controllo F.12	Test connector F.12
000 431 21 28	<b>4309001</b>	Membrana 16" corsa lunga	Diaphragm 16" long stroke
000 431 24 06	<b>D 1910002</b>	Ridutt.proporz. 1/1,5	Pressure reducing valve 1/1,5
000 431 36 06	<b>V 6090050</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
000 431 48 31	<b>V 1084800</b>	Presa di controllo F.12	Test connector F.12
000 431 51 15	<b>V 6090545</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
000 431 54 06	<b>V 6090060</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
000 432 08 07	<b>V 6800000</b>	Valvola spurgo manuale	Manuale drain valve
000 432 11 07	<b>V 6810001</b>	Valv.spurgo automatica	Automatic drain valve
000 432 13 07	<b>V 6810001</b>	Valv.spurgo automatica	Automatic drain valve
000 432 15 07	<b>V 6810001</b>	Valv.spurgo automatica	Automatic drain valve
000 432 20 07	<b>V 6810001</b>	Valv.spurgo automatica	Automatic drain valve
000 432 21 07	<b>V 6810001</b>	Valv.spurgo automatica	Automatic drain valve
000 434 05 01	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve ( engine stop)
000 434 24 01	<b>D 1135500</b>	Distributore a pedale lungo	3 way valve ( engine stop)
000 434 30 01	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve ( engine stop)
000 434 31 01	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve ( engine stop)
000 763 12 52	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve ( engine stop)
001 260 91 57	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve ( engine stop)
001 420 02 24	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
001 420 06 24	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
001 420 09 24	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
001 420 62 24	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
001 429 02 44	<b>V 6090565</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
001 429 21 44	<b>D 1600000</b>	Valvola rele'	Double relay valve
001 429 24 44	<b>V 1100000</b>	Doppia valvola d'arresto	Double check valve
001 429 40 44	<b>V 6090560</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
001 429 41 44	<b>V 6090565</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
001 429 46 44	<b>V 6090560</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
001 429 47 44	<b>V 6090545</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
001 429 49 44	<b>V 6090062</b>	V.P.C ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
001 429 50 44	<b>V 6090050</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve - limited return
001 429 51 44	<b>V 6090045</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
001 429 52 44	<b>V 6090155</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve - no return
001 429 53 44	<b>V 6090145</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
001 429 54 44	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' monocomando	Relay valve

Costruttori impianti frenanti - Bertocco S.r.l.  
 Cross list Air brake manufacturers - Bertocco S.r.l.

MERCEDES	BERTOCCO	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
001 429 60 44	<b>V 6090555</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
001 429 62 44	<b>V 6090140</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve - no return
001 429 63 44	<b>V 6090150</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve - no return
001 429 64 44	<b>V 6090160</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
001 429 65 44	<b>V 6090165</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve - no return
001 429 73 44	<b>V 6090545</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
001 429 74 44	<b>V 6090560</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
001 429 75 44	<b>V 6090045</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
001 429 76 44	<b>V 6090060</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
001 429 77 44	<b>V 6090145</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
001 429 78 44	<b>V 6090150</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
001 429 79 44	<b>V 6090155</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
001 429 80 44	<b>V 6090160</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
001 429 98 44	<b>V 6090155</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
001 430 64 18	<b>D 1920090</b>	Valvola adattatrice 1:5	Adaptor valve 1:5
001 431 77 06	<b>V 6810001</b>	Valv.spurgo automatica	Automatic drain valve
002 420 65 18	<b>C 4742000</b>	Brake chamber 20"	Brake chamber 20"
002 429 03 44	<b>V 6090555</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
002 429 08 44	<b>V 6090055</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
002 429 09 44	<b>V 6090055</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
002 429 15 44	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
002 429 46 44	<b>V 6090068</b>	V.P.C ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
002 429 52 44	<b>V 6090555</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
002 429 54 44	<b>V 6090565</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
002 429 68 44	<b>V 6090050</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
002 429 69 44	<b>V 6090055</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
002 429 73 44	<b>D 1910002</b>	Ridutt.proporz. 1/1,5	Pressure reducing valve 1/1,5
002 429 82 44	<b>V 6090168</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
002 429 83 44	<b>V 6090170</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve - no return
003 420 13 24	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
003 420 14 24	<b>SB 341 011</b>	Kit forcella 14	Joke for brake chamber 14
003 429 02 44	<b>V 6090155</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
003 429 03 44	<b>V 6090055</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
003 429 07 44	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
003 429 28 44	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
003 429 29 44	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
003 429 42 44	<b>V 6090010</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve - limited return
003 429 47 44	<b>V 6090045</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
003 429 52 44	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' monocomando	Relay valve
003 429 62 44	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
003 429 78 44	<b>D 1600000</b>	Valvola rele' doppio comando	Double relay valve
003 429 80 44	<b>V 6090508</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
004 420 86 18	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
004 420 87 18	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
004 429 32 44	<b>V 6090070</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
004 429 49 44	<b>V 6120000</b>	Selettore di circuito (funz. AND)	Circuit selector (AND function)
005 420 75 18	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
006 420 16 18	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
006 420 17 18	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
006 420 27 18	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
006 420 52 24	<b>C 4751600</b>	Brake chamber freni a disco	Brake chamber for air disc brake
007 420 00 18	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
007 420 01 18	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
007 420 71 18	<b>C 4835000</b>	Cilindro a molla 20/24"	Spring brake cylinder 20/24"
008 420 59 18	<b>C 4835000</b>	Cilindro a molla 20/24"	Spring brake cylinder 20/24"
009 420 58 18	<b>C 4835000</b>	Cilindro a molla 20/24"	Spring brake cylinder 20/24"
320 434 01 01	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve (engine stop)
663 429 01 44	<b>V 6090150</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return

Costruttori impianti frenanti - Bertocco S.r.l.  
 Cross list Air brake manufacturers - Bertocco S.r.l.

<b>MERCEDES</b>	<b>BERTOCCO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
663 429 02 44	<b>V 6090155</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
663 429 16 40	<b>D 1600000</b>	Valvola rele'	Double relay valve
699 320 00 89	<b>7990020</b>	Tirante per ammprtozz.	Adjustable rod
699 328 00 30	<b>M 2360000</b>	Valv.livellatrice.	Levelling valve
699 420 07 24	<b>C 4742000</b>	Brake chamber 20"	Brake chamber 20"
<b>MERITOR</b>	<b>BERTOCCO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
21212408	<b>M 2190010</b>	Modulatore di Pressione	Lift-Axle Modulator
21212409	<b>V 6090055</b>	Valvola Pressione Controllata	Charging Valve
21212410	<b>E 2869003</b>	Elettrovalvola normalmente chiusa	24V Solenoid Valves Normally closed
21212411	<b>D 1010003</b>	Deviatore a 1 sezione	Pneumatic Control Valve Switch
21212452	<b>V 1100000</b>	Doppia valvola di arresto	M22 Double-Check Valve c/m with Bracket
21212472	<b>C 4232520</b>	Brake Chamber Tipo 9"	Type 9 Locking Chambers
21212473	<b>E 2869004</b>	Elettrovalvola normalmente aperta	24V Solenoid Valves Normally open
21212480	<b>M 2310000</b>	Modulatore a comando Pneumatico	Air Suspension Modulator
21212550	<b>C 3051100</b>	Cilindro Bloccaggio	Locking Cylinders
21212687	<b>C 3051000</b>	Cilindro Bloccaggio	Locking Cylinders
21223339	<b>C 4232511</b>	Brake Chamber Tipo 9"	Type 9 Locking Chambers
41227562	<b>C 4801400</b>	Brake chamber T14"	Brake chamber T14"
41227563	<b>C 4801400</b>	Brake chamber T14"	Brake chamber T14"
41227564	<b>C 4801600</b>	Brake chamber T16"	Brake chamber T16"
41227565	<b>C 4801600</b>	Brake chamber T16"	Brake chamber T16"
41227566	<b>C 4801406</b>	Cilindro a molla T 14"/24"	Spring Brake T14"/24"
41227567	<b>C 4801406</b>	Cilindro a molla T 14"/24"	Spring Brake T14"/24"
41227568	<b>C 4801606</b>	Cilindro a molla T 16"/24"	Spring Brake T16"/24"
41227569	<b>C 4801606</b>	Cilindro a molla T 16"/24"	Spring Brake T16"/24"
41227572	<b>C 4802006</b>	Cilindro a molla T 20"/24"	Spring Brake T20"/24"
41227573	<b>C 4802006</b>	Cilindro a molla T 20"/24"	Spring Brake T20"/24"
41227576	<b>C 4802700</b>	Brake chamber T27"	Brake chamber T27"
41227577	<b>C 4802700</b>	Brake chamber T27"	Brake chamber T27"
41227578	<b>C 4802400</b>	Brake chamber T24"	Brake chamber T24"
41227579	<b>C 4802400</b>	Brake chamber T24"	Brake chamber T24"
41227865	<b>C 4801800</b>	Brake chamber T18"	Brake chamber T18"
41227866	<b>C 4801800</b>	Brake chamber T18"	Brake chamber T18"
<b>NEOPLAN</b>	<b>BERTOCCO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
00 80 238 100	<b>C 4240000</b>	Attuatore 12"	Brake chamber type 9"
07 01 001 1	<b>C 4741200</b>	Brake chamber 12"	Brake chamber 12"
07 01 001 6	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
07 01 002 0	<b>C 4742000</b>	Brake chamber 20"	Brake chamber 20"
07 01 002 4	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
07 01 003 0	<b>C 4743000</b>	Brake chamber 30"	Brake chamber 30"
07 02 156 00	<b>SB 342011</b>	Kit forcella 20-24-30	Joke for brake chamber 20-24-30
08 02 201 00	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
08 22 003 00	<b>C 4741200</b>	Brake chamber 12"	Brake chamber 12"
11 02 421 5434	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
11 02 425 5434	<b>D 1600000</b>	Valvola rele' doppio comando	Double relay valve
11 02 462 5444	<b>D 1135000</b>	Distributore a pedale	3 way valve ( engine stop)
11 02 472 5459	<b>D 1910002</b>	Ridutt.proporz.1/1,5	Pressure reducing valve 1/1,5
11 02 485 5436	<b>V 6090055</b>	V.P.C ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
11 02 501 5400	<b>V 6100000</b>	Filtro di linea	In line filter
11 02 501 5430	<b>V 6100000</b>	Filtro di linea	In line filter
11 02 506 5400	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
11 02 506 5431	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
11 02 673 5446	<b>V 6800000</b>	Valvola di spurgo manuale	Manual drain valve
11 02 676 5448	<b>V 1070000</b>	Valvola scarico rapido	Quick release valve

Costruttori impianti frenanti - Bertocco S.r.l.  
 Cross list Air brake manufacturers - Bertocco S.r.l.

<b>NEOPLAN</b>	<b>BERTOCCO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
11 02 681 5450	<b>V 1100000</b>	Doppia valvola d'arresto	Double check valve
11 02 690 5403	<b>7790020</b>	Tirante per ammortizz.	Adjustable rod
11 02 690 5457	<b>7790020</b>	Tirante per ammortizz.	Adjustable rod
<b>RENAULT</b>	<b>BERTOCCO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
24552020	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
34599000	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
38855200	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
719578	<b>V 1083000</b>	Presa di controllo M.22	Test connector M.22
5008793	<b>V 6100000</b>	Filtro di linea	In line filter
24733005	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
24733006	<b>D 1600000</b>	Valvola rele' doppio comando	Double relay valve
24771017	<b>V 6090052</b>	V.P.C ritorno limitato	Pressure control valve- limited return
5000012541	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
5000295421	<b>ZA 0390</b>	Filtro Essiccatore	Air Dryer Cartridge
5000035902	<b>V 1070000</b>	Valvola scarico rapido	Quick release valve
5000036376	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
5000036868	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
5000039183	<b>V 1100000</b>	Doppia valvola d'arresto	Double check valve
5000121974	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
5000121975	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
5000130329	<b>9400090</b>	Membrana 12" corsa corta	Diaphragm 12" long stroke
5000181085	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
5000284127	<b>V 6090045</b>	V.P.C.ritorno limitato	Pressure control valve - limited return
5000437949	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
5000438152	<b>G 5500000</b>	Giunto iso motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
5000438153	<b>G 5500001</b>	Giunto iso motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
5000442713	<b>G 5500000</b>	Giunto iso motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
5000442714	<b>G 5500001</b>	Giunto iso motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
5000465056	<b>D 1600000</b>	Valvola rele' doppio comando	Double relay valve
5000589984	<b>V 6090155</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
5000590248	<b>V 6090170</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve - no return
5000607007	<b>G 5500000</b>	Giunto iso motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
5000607008	<b>G 5500001</b>	Giunto iso motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
5000608011	<b>G 5500010</b>	Giunto iso rimorchio rosso	Palm coupling ISO red-trailer
5000608012	<b>G 5500011</b>	Giunto iso rimorchio giallo	Palm coupling ISO yellow-trailer
5000785947	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
5000791022	<b>7990020</b>	Tirante per ammortizz.	Adjustable rod
5000806701	<b>V 6090165</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
5000807176	<b>9400241</b>	Membrana 30" corsa lunga	Diaphragm 30" long stroke
5000809565	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
5000809566	<b>SB 342011</b>	Kit forcella 20.24.30	Kit yoke for brake chamber 20.24.30
5000809567	<b>9400241</b>	Membrana 24" corsa lunga	Diaphragm 24" long stroke
5000809652	<b>9400241</b>	Membrana 24" corsa lunga	Diaphragm 24" long stroke
5000815361	<b>C 4743000</b>	Brake chamber 30"	Brake chamber 30"
5000873259	<b>V 6800000</b>	Valvola di spurgo manuale	Manual drain valve
5000791021	<b>M 2360000</b>	Valv.livellatrice.	Levelling valve
5800202865	<b>V 6800000</b>	Valvola spurgo manuale	Manual drain valve
5000036868	<b>V 6100000</b>	Filtro di linea	In line filter
5430053317	<b>C 4741200</b>	Brake chamber 12"	Brake chamber 12"



Costruttori impianti frenanti - Bertocco S.r.l.  
 Cross list Air brake manufacturers - Bertocco S.r.l.

STEYER	BERTOCCO	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
680 36 0282	<b>V 6090150</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
790 00 36 0310	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
790 00 36 0312	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
790 00 36 0313	<b>V 6800000</b>	Valv.spurgo manuale	Manual drain valve
790 00 36 0488	<b>D 1910002</b>	Ridutt.proporz.1/1,5	Pressure reducing valve 1/1,5
791 00 36 0031	<b>V 1100000</b>	Doppia valvola d'arresto	Double check valve
791 00 36 0044	<b>V 6800000</b>	Valv.spurgo manuale	Manual drain valve
791 00 36 0057	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
792 00 36 0370	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
890 00 36 0381	<b>V 6090145</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
890 00 36 0382	<b>V 6090150</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
890 00 36 0383	<b>V 6090155</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
890 00 36 0384	<b>V 6090160</b>	V.P.C.senza ritorno	Pressure control valve- no return
890 00 36 0385	<b>V 6090545</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
890 00 36 0392	<b>V 6100000</b>	Filtro aria	In line filter
890 00 36 0393	<b>V 6090555</b>	V.P.C.con ritorno	Pressure control valve- with return
891 00 36 0008	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
891 00 36 0130	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow -truck
891 00 36 0131	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red -truck
892 00 36 0130	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow -truck
892 00 36 0131	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
990 00 36 0155	<b>V 6800000</b>	Valv.spurgo manuale	Drain valve
990 00 36 0485	<b>C 4742000</b>	Brake chamber 20"	Brake chamber 20"
990 00 36 2200	<b>V 1100000</b>	Doppia valvola d'arresto	Double check valve
990 00 36 2209	<b>D 1910002</b>	Ridutt.proporz.1/1,5	Pressure reducing valve 1/1,5
990 14 35 0060	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
990 14 35 0065	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
990 14 36 0252	<b>V 1083000</b>	Presa di controllo	Test connector
991 00 36 0045	<b>M 2360000</b>	Valv.livellatrice.	Levelling valve
991 00 36 0046	<b>D 1200200</b>	Valv.alza-abbassa	Raise - lower valve
991 00 36 0048	<b>7790020</b>	Tirante per ammortizz.	Adjustable rod
991 00 36 1496	<b>M 2360000</b>	Valv.livellatrice.	Levelling valve
991 00 36 2124	<b>D 1200200</b>	Valv.alza-abbassa	Raise - lower valve
991 14 36 0151	<b>V 6120000</b>	Selettore di circuito (funz. AND)	Circuit selector (AND function)
TRAILOR	BERTOCCO	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
000 3047B	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
000 3049D	<b>V 6040020</b>	Valvola di ritenuta	Check valve
001 3918M	<b>V 6800000</b>	Valvola di spurgo	Drain valve
001 4570K	<b>D 1910002</b>	Ridutt.proporz.1/1,5	Pressure reducing valve 1/1,5
001 5719A	<b>G 5500011</b>	Giunto ISO rimorchio giallo	Palm coupling ISO yellow-trailer
001 5720R	<b>G 5500010</b>	Giunto ISO rimorchio rosso	Palm coupling ISO red-trailer
001 5722T	<b>G 5500001</b>	Giunto ISO motrice giallo	Palm coupling ISO yellow-truck
001 5723W	<b>G 5500000</b>	Giunto ISO motrice rosso	Palm coupling ISO red-truck
001 6226G	<b>V 6090160</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
001 7383K	<b>SB 342011</b>	Kit forcella 20.24.30	Kit yoke for brake chamber 20.24.30
002 5324X	<b>C4743000</b>	Brake chamber 30"	Brake chamber 30"
002 7590R	<b>7790020</b>	Tirante per ammortizz.	Adjustable rod
270 3000W	<b>D 1600001</b>	Valvola rele' mono comando	Relay valve
307 2600C	<b>C 4741600</b>	Brake chamber 16"	Brake chamber 16"
307 2700G	<b>C 4742000</b>	Brake chamber 20"	Brake chamber 20"
307 2800M	<b>C 4742400</b>	Brake chamber 24"	Brake chamber 24"
307 6950Z	<b>D 1910002</b>	Ridutt.proporz.1/1,5	Pressure reducing valve
307 2860D	<b>V 6100000</b>	Filtro di linea	In line filter
307 2865K	<b>7790020</b>	Tirante per ammortizz.	Adjustable rod
307 2876P	<b>V 6090160</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return
307 2877R	<b>V 6090140</b>	V.P.C senza ritorno	Pressure control valve- no return







# **Bertocco**

**AIR BRAKE DIVISION**

**Bertocco S.r.l.**  
**Via E. Fermi, 39**  
**20019 Settimo Milanese**  
**(MILANO) Italy**  
**Tel. +39 0233501092**  
**Fax +39 0233501309**  
**E-mail: info@bertocco.it**

**[www.bertocco.it](http://www.bertocco.it)**