

07

**DISTRIBUTORI
PER RIBALTABILI
DISTRIBUTOR VALVES
FOR DUMPERS**



B

DEVIATORI E DISTRIBUTORI/VALVE AND DISTRIBUTOR

INDICE INDEX

	DISTRIBUTORI/DISTRIBUTORS
5	D125 2 SEZIONI/2-WAY VALVES
5	D126 3 SEZIONI/3-WAY VALVES
6	D138 2 SEZIONI/2-WAY VALVES
	DEVIATORI/VALVES
6	D138 1 SEZIONE/ONE-WAY VALVE
7	D138 2 SEZIONI/2-WAY VALVES
	DISTRIBUTORI ASSEMBLATI/ASSEMBLED DISTRIBUTORS VALVE
8	D138

DISTRIBUTORE A 2 SEZIONI

2 WAY DISTRIBUTOR VALVES

D125 - senza ritorno automatico della leva/without automatic lever return

Cod

D125 1000

D125 1060 *

D125 - con ritorno automatico della leva sezione 21-Low e sezione 22-Tip with automatic lever return in reset position for Tip function

Cod

D125 2000

D125 2060 *

D125 - con ritorno automatico della leva sezione 22-Tip with automatic return lever in reset position for Tip function

Cod

D125 3000

D125 3060 *

* Con indicatore di pressione e spia/With pressure switch and warning lamp

• Raccordi filettati: G1/8"/Thread ports: G1/8"



DISTRIBUTORE A 3 SEZIONI

3 WAY DISTRIBUTOR VALVES

D126 - senza ritorno automatico della leva/without automatic lever return

Cod

D126 1000

D126 1005 #

D126 1060 *

D126 1065 *#

D126 - con ritorno automatico della leva sezione 21-Low e sezione 22-Tip with automatic lever return in reset position for Low and Tip functions

Cod

D126 2000

D126 2005 #

D126 2060 *

D126 2065 *#

D126 - con ritorno automatico della leva sezione 22-Tip with automatic lever return in reset position for Tip function

Cod

D126 3000

D126 3005 #

D126 3060 *

D126 3065 *#



* Con indicatore di pressione e spia
With pressure switch and warning lamp

Con disinserimento automatico della sezione 23-PTO durante l'azionamento della sezione 21-Low
With automatic disengagement of section 23 (PTO) while activating section 21

• Raccordi filettati: G1/8"
Thread ports: G1/8"



DISTRIBUTORE A 2 SEZIONI

2 WAY DISTRIBUTOR VALVES

D138 - controllo del ribaltabile con arresto sulle sezioni Tip e Low
dumper hand control valve with lever stop on Tip and Low position

Cod

D138 0000 *

D138 0001 #

* Raccordi filettati M10x1 posizionati sul fianco/*Thread ports M10x1 on the side face*

Raccordi filettati G1/8" posizionati sulla faccia inferiore/*Thread ports G1/8" on the bottom face*



DISTRIBUTORE A 2 SEZIONI con ritorno automatico della leva

2 WAY DISTRIBUTOR VALVES

D138 - controllo del ribaltabile con arresto autom. nella posizione di stop
dumper hand control valve with automatic lever return in stop position

Cod

D138 0201

• Raccordi filettati G1/8" posizionati sulla faccia inferiore/*Thread ports G1/8" on the bottom face*



DEVIATORE A 1 SEZIONE - manopola

ONE-WAY VALVE - selector

D138 - per inserimento della presa di forza
for power take-off engagement control

Cod

D138 0010 *

D138 0011 #

* Raccordi filettati M10x1 posizionati sul fianco/*Thread ports M10x1 on the side face*

Raccordi filettati G1/8" posizionati sulla faccia inferiore/*Thread ports G1/8" on the bottom face*



DEVIATORE A 1 SEZIONE - manopola

ONE-WAY VALVE - selector

D138 - per selezionare impianto motrice-rimorchio
for selection of truck-trailer system

Cod

D138 0012 *

D138 0013 #

* Raccordi filettati M10x1 posizionati sul fianco/*Thread ports M10x1 on the side face*

Raccordi filettati G1/8" posizionati sulla faccia inferiore/*Thread ports G1/8" on the bottom face*

DEVIATORE A 1 SEZIONE - pulsante

ONE-WAY VALVE - button

D138 - per inserimento della presa di forza

for power take-off engagement control

Cod

D138 0015 *

D138 0016 **

* Raccordi filettati M10x1 posizionati sul fianco/Thread ports M10x1 on the side face

Raccordi filettati G1/8" posizionati sulla faccia inferiore/Thread ports G1/8" on the bottom face



DEVIATORE A 2 SEZIONI - manopola

DOUBLE ONE-WAY VALVES - selector

D138 - per controllo aprisponde laterali

for control valve with side board control

Cod

D138 0020 *

D138 0021 **

* Raccordi filettati M10x1 posizionati sul fianco/Thread ports M10x1 on the side face

Raccordi filettati G1/8" posizionati sulla faccia inferiore/Thread ports G1/8" on the bottom face



DEVIATORE A 2 SEZIONI - pulsante

DOUBLE ONE-WAY VALVES - button

D138 - per controllo aprisponde laterali

for control valve with side board control

Cod

D138 0025 *

D138 0026 **

* Raccordi filettati M10x1 posizionati sul fianco/Thread ports M10x1 on the side face

Raccordi filettati G1/8" posizionati sulla faccia inferiore/Thread ports G1/8" on the bottom face





DISTRIBUTORE ASSEMBLATO

ASSEMBLED DISTRIBUTOR VALVE

D138 - controllo del ribaltabile e inserimento della presa di forza
dumper hand control valve with power take-off engagement control

Cod

D138 2010 *

D138 2011 **

* Raccordi filettati M10x1 posizionati sul fianco/*Thread ports M10x1 on the side face*

Raccordi filettati G1/8" posizionati sulla faccia inferiore/*Thread ports G1/8" on the bottom face*



DISTRIBUTORE ASSEMBLATO

ASSEMBLED DISTRIBUTOR VALVE

D138 - controllo del ribaltabile e controllo aprisponde laterali
dumper hand control valve with side board control

Cod

D138 2020 *

D138 2021 **

* Raccordi filettati M10x1 posizionati sul fianco/*Thread ports M10x1 on the side face*

Raccordi filettati G1/8" posizionati sulla faccia inferiore/*Thread ports G1/8" on the bottom face*



DISTRIBUTORE ASSEMBLATO

ASSEMBLED DISTRIBUTOR VALVE

D138 - controllo del ribaltabile, inserimento della presa di forza e controllo aprisponde laterali

dumper hand control valve, with power take-off engagement control and side board control

Cod

D138 3020 *

D138 3021 **

* Raccordi filettati M10x1 posizionati sul fianco/*Thread ports M10x1 on the side face*

Raccordi filettati G1/8" posizionati sulla faccia inferiore/*Thread ports G1/8" on the bottom face*



DISTRIBUTORE ASSEMBLATO

ASSEMBLED DISTRIBUTOR VALVE

D138 - controllo del ribaltabile, inserimento della presa di forza e controllo aprisponde laterali

dumper hand control valve, with power take-off engagement control and side board control

Cod

D138 3026 *

* Raccordi filettati G1/8" posizionati sulla faccia inferiore/*Thread ports G1/8" on the bottom face*